

**Cassetto – M** Webcode – inserite o cliccate nel Configuratore prodotti **DQC2QM**

Progettazione			
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio – frontale – montaggio a vite	Misura di foratura – frontale – montaggio INSERTA   a pressione	Quote di montaggio – schienale
	FA Battuta frontale		

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm	
<p><b>B</b></p> <p>Schienale in legno 84 mm</p> <p>LW – 87 mm</p>	
<p><b>A</b></p> <p>Fondo</p> <p>Schienale in legno NL – 24 mm</p> <p>Schienale in acciaio NL – 22 mm</p> <p>LW – 75 mm</p>	
LW Larghezza interna corpo	LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale	KB Larghezza del corpo mobile

Consigli			
Panoramica	291	Accessori	328
SERVO-DRIVE per LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	362	Fissaggio guide sui fianchi	334
		Servizi Blum	602
		Ulteriori informazioni tecn.	708
TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	394		
ORGA-LINE per TANDEMBOX	554		
CABLOXX	594		
		Montaggio, smontaggio e regolazione	
		Short-URL	
		<a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a>	

