




360009 - Cerniera centrale a scomparsa ad incasso senza cava ferramenta parte anta scost. 13 argento

Disegni tecnici



| | | |  |  | No |
|---------|----------------------|----------------------------|---|---|----------------------|
| argento | parte anta scost. 13 | senza cava ferra- menta | 2 | 100 | 360009 ⁰⁾ |

⁰⁾ Adatto per ferramenta MULTI POWER, INVISIBLE, MULTI MAMMUT, DT, semiscomparsa e in appoggio.


Dime

| | | | |  | No |
|---|-------|-------------|------------|---|-----------|
| Dima completa con guidascontro cerniera centrale | legno | a scomparsa | parte anta | 1 | 29489 |



Montaggio parte anta


Montaggio al battente legno



Parti anta:
applicare con il lato piatto sulla battuta e centrare con la dima cod.
29489.

Montaggio

Tassellatura del vetro



• **Attenzione:** È necessaria una tassellatura del vetro nella zona della cerniera centrale.

1. Tassello portante


2. Distanziatore vetratura

3. Distanziatore muratura

Avvertenze


- Tenere presente le direttive relative alle caratteristiche di lavorazione del sistema di infissi utilizzato, ad esempio tassellatura del vetro, distanza degli elementi di chiusura, dimensioni dei componenti, fissaggio alla muratura, ecc.
- Possibilità di costruzione dei serramenti in legno con classe di sollecitazione C5 (EN 12210), comunque dipendente dalle caratteristiche costruttive dell'infisso.
- Distanza max. degli elementi di chiusura consigliata da MAICO per infisso in legno 1000 mm.

Aria 4 senza cava ferramenta



1. Appoggiare la parte anta alla battuta.

Aria 12 senza cava ferramenta



1. Appoggiare la parte anta alla battuta.