

## D005SNG



Smove

### Imballi

Scatole 250 pezzi  
Scatoloni 2.000 pezzi

## D005SNB



Smove

### Imballi

Scatole 250 pezzi  
Scatoloni 2.000 pezzi

## Informazioni tecniche per l'applicazione dello SMOVE D005SN da incassare

Inserire Smove D005 nel fianco opposto a quello di rotazione dell'anta.

Per un migliore funzionamento, prevedere il posizionamento dello SMOVE D005 al centro del fianco del mobile.

Se ne consiglia l'utilizzo su ante di larghezza compresa tra 450 mm e 600 mm.

Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore del fianco del mobile.



**Applicazione dello Smove da incassare**

Praticare nel mobile un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 50 mm nella posizione più adatta per lo Smove acquistato. Inserire Smove nel foro del mobile.

