

Cassetto – M Webcode – inserite o cliccate nel Configuratore prodotti **DQBN9A**

Progettazione			
Ingresso nel corpo mobile	Quote di montaggio – frontale – montaggio a vite	Misura di foratura – frontale – montaggio EXPANDO EXPANDO T	Quote di montaggio – schienale
<p>* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile ** Incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione</p>	<p>FA Battuta frontale * +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile</p>	<p>* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile ** Min. 6 mm per EXPANDO T</p>	

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm		Misura di foratura – fondo	
<p>B Schienale in legno 63 mm LW – 38 mm</p>			
<p>A Fondo Schienale in legno NL – 10 mm Schienale in acciaio NL – 21 mm LW – 35 mm</p>			
<p>Quota scanalatura 16 (height to top rail) 8 (height to bottom rail) 38 (width to center line)</p>			
<p>LW Larghezza interna corpo NL Lunghezza nominale</p>	<p>LW Larghezza interna corpo KB Larghezza del corpo mobile</p>		

Consigli					
Panoramica	197	TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394	Servizi Blum	602
myLEGRABOX	236		602	Ulteriori informazioni tecn.	708
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T	596	TIP-ON per LEGRABOX	404	Montaggio, smontaggio e regolazione	
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T	597	AMBIA-LINE per LEGRABOX MERIVOBOX	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE per LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	362	CABLOXX	594	www.blum.com/a310	
		Accessori	244		
		Fissaggio guide sui fianchi	248		