


11.2 Aeratore

11.2.1 A un livello

11.2.1.1 Elementi telaio




								N°
Eurofalz	18	12	N	–	9	Roto Sil	–	256633
	20	12	N	–	9	Roto Sil	–	260527
	30	12	N	–	13	Roto Sil	–	595679
Euronut 7/8	18	12	N	–	9	Roto Sil	–	256584



INFORMAZIONI

Il componente può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con un movimento angolare (nottolino P o V).



								N°
Eurofalz	24	12	N	–	13	Roto Sil	Sinistra	261945
		12	N	–	13	Roto Sil	Destra	262932
		12	J	2 x Ø 8 mm	13	Roto Sil	Sinistra	261946
		12	J	2 x Ø 8 mm	13	Roto Sil	Destra	262933



INFORMAZIONI

Il componente può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con un movimento angolare (nottolino P o V).



INFORMAZIONI

Impiego solo per sicurezza verificata, in abbinamento all'incontro di sicurezza asimmetrico.

11.2.2 A più stadi



INFORMAZIONI

Componenti non utilizzabili in combinazione con il lato cerniera P e T.