



## ④ CERNIERE

Descrizione		CON CAVA FERRAMENTA		SENZA CAVA FERRAMENTA	
CERNIERA ANGOLARE per FINESTRA					
Pezzi	Modello	Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13
1	SENZA FRIZIONE	6-36118-**-L/R-1	6-36120-18-L/R-1	6-36851-**-L/R-1	
	CON FRIZIONE	6-36121-**-L/R-1	6-36122-18-L/R-1	6-36853-**-L/R-1	

Descrizione		CON CAVA FERRAMENTA		SENZA CAVA FERRAMENTA		CAVA SOLO su LATO CERNIERE	
CERNIERA ANGOLARE per PORTA-FINESTRA							
Pezzi	Modello	Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13
1	CON FRIZIONE	6-36884-**-L/R-1	6-36885-18-L/R-1	6-36886-**-L/R-1		-	6-36887-18-L/R-1

## ⑤ SUPPORTO CERNIERE

Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13
1	Doppia tazza Inferiore telaio assemblato (1)	9-39942-**-L/R-1	9-44832-18-0-1
	telaio sciolto (2)	9-39384-**-L/R-1	-
1	Supporto cerniera Portata 130 Kg	6-36875-01-0-1	
	Supporto cerniera Portata 100 Kg	6-36875-00-0-1	

Doppia Tazza Inf.

130 Kg

100 Kg

## ⑥ CERNIERA CENTRALE per BATTENTE

CON CAVA FERRAMENTA		SENZA CAVA FERRAMENTA	
Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13
6-37041-**-0-1	6-37042-18-0-1	6-37040-**-0-1	

## CERNIERA CENTRALE per APERTURE a RIBALTA

CON CAVA FERRAMENTA		SENZA CAVA FERRAMENTA	
Cerniera regolabile verticalmente $\pm 2$ mm			
Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13
6-37044-**-0-1	6-37045-18-0-1	6-37043-**-0-1	

## ⑦ TAZZA e SUPPORTO per CERNIERE CENTRALI

Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13
1	Doppia tazza Centrale	9-39533-**-0-1	9-45061-18-0-1
1	Supporto	6-36026-00-0-1	
1	Perno per supporto	9-48898-00-0-1	