


11026 - Forbice laterale per sopra luce 190 argento

Disegni tecnici



	L						Nº
argento	190	1.400	210 - 800	40	4	20	11026 ¹⁾

¹⁾ Utilizzare sempre 2 pezzi per finestra!


Avvertenze d'utilizzo

- Utilizzare sempre 2 pezzi per finestra!
- Osservare la posizione di montaggio della forbice per sopra luce (vedi sotto).
- La forbice per sopra luce si deve piegare sempre verso sotto.
- La forbice per sopra luce è utilizzabile sia per destra che per sinistra.
- **IMPORTANTE:** La forbice per sopra luce non sostituisce la forbice di sicurezza aggiuntiva.



11026 - Forbice laterale per sopraluce 190 argento

Montaggio






11026 - Forbice laterale per sopraluce 190 argento

X	Y
190	159,5
250	192,5

Raggio di ribalta



Z
269
361