


Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro

Disegni tecnici



		55	28	7		20	

Schema di foratura

Rosetta con perni $\varnothing 12$

I perni hanno la funzione di conferire maggiore stabilità alla martellina.


a) Foratura consigliata su finestra in legno per evitare lo scasso per la scatola della cremonese Multi.
Foro centrale diam. 25 mm
Foro perni diam. 12 mm

b) Foratura per finestre in PVC già con scasso per la scatola cremonese completa di inserti
Foro centrale diam. 12 mm
Foro perni diam. 12 mm



Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro


Rosetta liscia



Adatta per profilati in PVC nei quali la struttura a camere e/o la presenza del rinforzo permette di avvitare direttamente sul profilato, anziché negli inserti.

Montaggio

Calcolo lunghezza viti




X = 8 mm: Harmony, Symphony
X = 9,5 mm: Rhapsody
Ü = Battuta
V = Scostamento







Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro

Calcolo lunghezza quadro




Ü = Battuta
V = Scostamento
DM = Entrata





Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro

Utilizzo



Informazioni generali sul prodotto

