
# Scivola Tre Class - frontale 16 mm, quadro 8 mm








#### Utilizzo


Il gancio della serratura viene azionato e bloccato girando il quadro maniglia.

Per movimentare l'anta, utilizzare la levetta di trascinamento posta nel frontale della serratura. L'impugnatura ergonomica consente di superare la resistenza dei sistemi di ammortizzo delle porte scorrevoli.

#### Fissaggio

Fissaggio di serratura ed incontro con quattro viti da  $4x20\ \text{mm}.$ 





## Specifiche d'ordine

| Materiale | Articolo     |  |
|-----------|--------------|--|
| ACCIAIO   | B08981.50.XX |  |

### Tre chiusure, una sola foratura

