



11.3 Dispositivi falsa manovra

11.3.1 Elementi telaio



									N°
-	18	4	Fresabile	N	-	9	Roto Sil	Sinistra	280120 <input type="checkbox"/>
		4	Fresabile	N	-	9	Roto Sil	Destra	280121 <input type="checkbox"/>
	24	5	Fresabile	N	-	13	Roto Sil	Sinistra	551744 <input type="checkbox"/>
		5	Fresabile	N	-	13	Roto Sil	Destra	551743 <input type="checkbox"/>



									N°
Eurofalz	18	12	Avvitabile	N	-	9	Roto Sil	-	260540 <input type="checkbox"/>
		12	Avvitabile	J	2 x Ø 7 mm	9	Roto Sil	-	260541 <input type="checkbox"/>
	20	12	Avvitabile	N	-	9	Roto Sil	-	260542 <input type="checkbox"/>
		12	Avvitabile	J	2 x Ø 7 mm	9	Roto Sil	-	260543 <input type="checkbox"/>
	24	12	Avvitabile	N	-	13	Roto Sil	-	261947 <input type="checkbox"/>
		12	Avvitabile	J	2 x Ø 7 mm	13	Roto Sil	-	261948 <input type="checkbox"/>
	30	12	Avvitabile	N	-	13	Roto Sil	-	578785 <input type="checkbox"/>
		12	Avvitabile	J	2 x Ø 7 mm	13	Roto Sil	-	578786 <input type="checkbox"/>
Euronut 7/8	18	12	Avvitabile	N	-	9	Roto Sil	-	383281 <input type="checkbox"/>