


### 9.1.2 TiltFirst (TF)




													N°
Eurofalz	18	12	Avvitabile	N	-	-	9	J	Roto Sil	Sinistra		287915 <input type="checkbox"/>	
		12	Avvitabile	N	-	-	9	J	Roto Sil	Destra		287916 <input checked="" type="checkbox"/>	
	20	12	Avvitabile	N	-	-	9	J	Roto Sil	Sinistra		287590 <input checked="" type="checkbox"/>	
		12	Avvitabile	N	-	-	9	J	Roto Sil	Destra		287591 <input checked="" type="checkbox"/>	
	24	12	Avvitabile	J	2 x Ø 8 mm	-	13	J	Roto Sil	Sinistra		611180 <input type="checkbox"/>	
		12	Avvitabile	J	2 x Ø 8 mm	-	13	J	Roto Sil	Destra		612134 <input type="checkbox"/>	
	30	12	Avvitabile	N	-	applicare con 2 mm di distanza dal bordo del telaio	13	J	Roto Sil	Sinistra		602788 <input type="checkbox"/>	
		12	Avvitabile	N	-	applicare con 2 mm di distanza dal bordo del telaio	13	J	Roto Sil	Destra		602789 <input type="checkbox"/>	
Euronut 7/8	18	12	Avvitabile	N	-	anche profondità battuta 20	9	J	Roto Sil	Sinistra		287917 <input type="checkbox"/>	
		12	Avvitabile	N	-	anche profondità battuta 20	9	J	Roto Sil	Destra		287918 <input type="checkbox"/>	
Euronut 11/8	24	12	Avvitabile	N	-	-	13	J	Roto Sil	Sinistra		456956 <input type="checkbox"/>	
		12	Avvitabile	N	-	-	13	J	Roto Sil	Destra		456955 <input type="checkbox"/>	



#### INFORMAZIONI

Altre versioni su richiesta.



			N°
Adattatore TiltFirst per incontro sicurezza (acciaio)	9	Roto Sil	456941 <input type="checkbox"/>

Per gli incontri di sicurezza adatti (acciaio – non bidirezionale) vedere → *da pagina 302*.