


Art. 70

Galletto di sicurezza brevettato per tapparella



A	B	C	D	Ø1	Th1	Th2	Conf. Pezzi	Finiture
90	30	60					20	Zincato Bronzato


ISTRUZIONI SUL MODO D'USO ED APPLICAZIONE DEL « GALLETTO » BREVETTATO

Per necessità di confezione - trasporto e montaggio sono state impresse a questo articolo due punzonature laterali che hanno il compito di trattenere la molla fino a dopo il montaggio del GALLETTO alla traversa superiore del serramento (fig. 1).

Dopo l'applicazione, per sbloccare la molla, basta effettuare una pressione col pollice su un lato nella parte alta della stessa e contemporaneamente col cacciavite (usato per l'applicazione) fare leva nel lato opposto nella posizione terminale (fig. 2).

Dopo di che il GALLETTO è pronto per la sua funzione. Il bloccaggio della tapparella avviene automaticamente con la chiusura del serramento, il quale, caricando la molla, spinge il GALLETTO contro la tapparella (fig. 3).

Per sbloccare la tapparella è sufficiente aprire leggermente il serramento. In tal modo il GALLETTO non essendo più caricato dalla molla, per la gravità del suo peso, ritornerà in posizione verticale lasciando libera la tapparella per l'apertura (fig. 4).



- 1) Punzonatura di trat- 2) Sgancio della molla. 3) Posizione di lavoro. 4) Posizione di riposo.
tenimento molla. (Pollice - Cacciavite).